

## **SK** Návod na použitie - konvektorové vykurovacie teleso Solight KP04

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Aby Vám výrobok slúžil bezpečne a k Vašej plnej spokojnosti, prečítajte si prosím nasledujúce pokyny a dodržujte ich. Zabráňte tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu výrobku. Vyvarujte sa neodbornému zaobchádzaniu so zariadením a vždy dodržujte všeobecné zásady používania elektrických spotrebičov. Výrobok je určený na používanie v domácnosti alebo v interiéroch. Nevystavujte výrobok prostrediu s trvalo vysokou vlhkosťou, zabráňte jeho kontaktu s kvapalinami. Návod na obsluhu si uschovajte.

### **Montáž konvektora**

Pred použitím ohrievača primontujte podstavce (dodávané samostatne v krabici).

Tie sa pripevňujú k základni ohrievača pomocou 4 samorezných skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky. Dbajte na to, aby boli správne umiestnené v spodných koncoch bočných líšt kúrenia

### **Inštalácia**

Jednotka musí byť namontovaná tak, aby neblokovala ani nebránila prietoku horúceho vzduchu.

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY (prečítajte si pred spustením ohrievača)**

1. Nepoužívajte ohrievač, pokiaľ nie sú pätky správne pripevnené.
2. Zaistite, aby napájanie zásuvky, do ktorej je zapojené kúrenie, bolo v súlade s typovým štítkom na ohrievači a aby bola zásuvka uzemnená.
3. Sieťový kábel udržiajte mimo horúceho tela ohrievača.
4. Varovanie : Nepoužívajte toto kúrenie v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazénu.
5. Varovanie : Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte vykurovacie teleso.
6. . Len pre vnútorné použitie.
7. Neumiestňujte kúrenie na koberce, a hlavne na tie, ktoré majú vysoký vlas.
8. Vždy sa uistite, že je ohrievač umiestnený na pevnom rovnom povrchu.
9. Neumiestňujte ohrievač do blízkosti záclony alebo nábytku, aby nedošlo k požiaru.
10. Výstraha : konvektor neumiestňujte bezprostredne pod zásuvku.
11. . Nevkladajte žiadne predmety do výstupu tepla alebo do vzduchových mriežok ohrievača.
12. Nepoužívajte ohrievač v miestach, kde sú uložené horľavé kvapaliny alebo kde môžu byť prítomné horľavé výpary.
13. Pri premiestňovaní z jedného miesta na druhé vždy odpojte ohrievač.
14. Výstraha : : Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečenstvu.
15. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol daný dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča od osoby zodpovednej za ich používanie a bezpečnosť.
16. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať..

### **Prevádzka konvektora**

Poznámka : Je v poriadku, keď cítite spálenie, keď sa konvektor zapína prvýkrát alebo v dôsledku dlhodobého nepoužívania, môže za to usadený prach a iné nečistoty. Tento efekt rýchlo ustane.

Vyberte vhodné miesto pre kúrenie, s ohľadom na vyššie uvedené bezpečnostné pokyny.

Zasuňte zástrčku ohrievača do vhodnej zásuvky. Otočte gombík termostatu v smere hodinových ručičiek na maximálne nastavenie. Zapnite vykurovacie prvky pomocou kolískových spínačov na bočnom paneli. Keď sú vykurovacie prvky zapnuté, spínače sa rozsvietia. Pre maximálny tepelný výkon by mali byť oba spínače zapnuté.

Po dosiahnutí požadovanej izbovej teploty by sa mal gombík termostatu pomaly otáčať proti smeru hodinových ručičiek až do doby, kedy budete počuť, že termostat sa cvaknutím vypol a že svetlá na

spínacích prvkov zhasnú. Potom ohrievač automaticky udržuje teplotu vzduchu v miestnosti na nastavenú teplotu automatickým zapínaním a vypínaním.

### **Čistenie konvektora**

Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť. Vonkajšiu časť ohrievača očistíte vlhkou utierkou a osušte suchou utierkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani abrazíva a nedovoľte, aby do ohrievača vnikla voda.

### **Skladovanie konvektora**

Pokiaľ nie je vykurovacie teleso dlhšiu dobu používané, malo by byť chránené pred prachom a skladované na čistom suchom mieste.

### **Parametre**

Napájacie napätie: 220-240V, 50Hz

Príkion: 2000W



**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06