



Bezdrôtový extender HDMI™

Číslo výrobku: VTRA3470AT



CE Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandsko 07/22

Úvod

Ďakujeme, že ste si kúpili Nedis VTRA3470AT.

Tento dokument je návod na obsluhu a obsahuje všetky informácie na správne, efektívne a bezpečné používanie výrobku.

Tento návod na obsluhu je určený konečnému používateľovi. Pred inštalovaním alebo

- o používaním výrobku si dôkladne prečítajte informácie uvedené v tomto návode.
- o Tieto informácie vždy uchovávajte spolu s výrobkom, aby ste ich mohli použiť aj v budúcnosti.

Opis výrobku

Určené použitie

Nedis VTRA3470AT je bezdrôtový extender HDMI, ktorý prenáša signály HDMI zo zdrojového zariadenia (zdrojových zariadení) do jedného alebo viacerých zobrazovacích a/alebo zvukových zariadení.

V režime SW slúži výrobok ako prepínač: môže sa pripojiť viacero vysielateľov (maximálne 4 – nie sú súčasťou dodávky).

V režime SP slúži výrobok ako rozdeľovač: môže sa pripojiť viacero prijímačov (maximálne 4 – nie sú súčasťou dodávky).

Dodané infračervené vysielateľ a prijímače prenášajú signály medzi vysielateľom a prijímačom.

To umožňuje použiť diaľkový ovládač vášho zdrojového zariadenia, pokiaľ je v dosahu prijímača.

Tento výrobok je určený len na použitie vo vnútornom prostredí.


Technické údaje

Produkt	Bezdrôtový extender HDMI™
Číslo výrobku	VTRA3470AT
Vysielač	HDMI in / HDMI out / IR out / USB / Audio in
Prijímač	HDMI out / IR in / USB / Audio out
Max. podporovaný obrazový formát	1920 x 1080 @60Hz
Ďalšie podporované obrazové formáty	720p / 480p
<input type="radio"/> Podporovaný zvukový formát	PCM 2ch
<input type="radio"/> HDCP	HDCP 1.3
<input type="radio"/> Max. prenosová rýchlosť	1,65 Gb/s
<input type="radio"/> Max. prenosová vzdialenosť	150 m
<input type="radio"/> Frekvenčné pásmo 5GHz	5180 - 5240 MHz
Maximálny prenosový výkon	10 dBm
Podpora infračerveného lúča	30 - 60 kHz
Prevádzková teplota	0 - 45 °C
Prevádzková vlhkosť	10 - 80 %
Príkon	12 VDC ; 1,0 A

Hlavné časti (obrázok **A**, **B** & **C**)

Príročník za upravljavce

SK | ▾



A

1 Vysielač

2 napájací adaptér (2x)

3 Infračervený vysielač

4 Infračervený prijímač


5 3,5 mm zvukový kábel

6 Kábel USB

7 Prijímač

Príročník za upravljavce

SK | ▾


**B**

- 1** Resetovacie tlačidlo
- 2** Tlačidlo režimu zobrazenia
- 3** Tlačidlo identifikátora kanála
- 4** Prepínač režimu
- 5** Napájací port
- 6** Výstupný port HDMI
- 7** Vstupný port HDMI
- 8** Port AUX IN
- 9** Infračervený port
- 10** USB port

Prijímač (obrázok **C**)

Príročník za upravljavce

SK | ▾



C

- 1 Resetovacie tlačidlo
- 2 Tlačidlo režimu zobrazenia
- 3 Tlačidlo identifikátora kanála
- 4 Prepínač režimu
- 5 Napájací port
- 6 Výstupný port HDMI
- 7 Port AUX OUT
- 8 Infračervený port
- 9 Porty USB

Bezpečnostné pokyny

! VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.

- Používajte len dodaný napájací kábel.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Výrobok neodpájajte zo zásuvky ťahaním kábla. Vždy chyťte zástrčku a vytiahnite ju.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.

Inštalácia

Skontrolujte obsah balenia

Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a či na nich nie je viditeľné poškodenie. Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa na zákaznícky servis Nedis B.V. cez webovú stránku: www.nedis.com.

Pripojenie výrobku k zdroju napájania

- 1. Napájací adaptér **A2** pripojte k napájacíemu portu **B5** vysielača **A1**.
- 2. Druhý koniec napájacieho adaptéra **A2** pripojte k napájacej elektrickej zásuvke.
- 3. Napájací adaptér **A2** pripojte k napájacíemu portu **C5** prijímača **A7**.
- 4. Druhý koniec napájacieho adaptéra **A2** pripojte k napájacej elektrickej zásuvke.

Spárovanie vysielača a prijímača

- 1. Nastavte jednotky **A1A7** do režimu **SP** pomocou prepínačov režimu **B4C4**.
- 2. Pripojte kábel HDMI k vstupnému portu HDMI **B7** vysielača **A1**.
- 3. Pripojte kábel HDMI k výstupnému portu HDMI **C6** prijímača **A7**.
- **i** Indikátor pripojenia bude blikať dovtedy, kým sa párovanie nedokončí.

Pripojenie zdrojového zariadenia k vysielaču

- 1. Pripojte kábel HDMI k vstupnému portu HDMI **B7** vysielača **A1**.
- 2. Druhý koniec kábla HDMI pripojte k portu HDMI vášho zdrojového zariadenia.
- i** Voliteľná možnosť: pripojte zvukové zariadenie k vstupnému portu AUX IN **B8** vysielača **A1** pomocou 3,5 mm zvukového kábla **A5**.

Pripojenie zobrazovacieho panela k prijímaču

1. Pripojte kábel HDMI k výstupnému portu HDMI **C6** prijímača **A7**.
 2. Druhý koniec kábla HDMI pripojte k portu HDMI vášho zobrazovacieho panela.
- i** Voliteľná možnosť: pripojte reproduktory k výstupnému portu aux **C7** prijímača **A7**.

Pripojenie infračerveného systému na používanie diaľkového ovládača

1. Infračervený vysielač **A3** pripojte k infračervenému portu **B9** vysielača **A1**.
- i** Uistite sa, že infračervený vysielač **A3** je namierený na infračervený snímač vášho zobrazovacieho panela.
2. Infračervený prijímač **A4** pripojte k infračervenému portu **C8** prijímača **A7**.
- i** Uistite sa, že je váš diaľkový ovládač namierený na infračervený prijímač **A4**.

Pripojenie USB klávesnice alebo myši

1. Pripojte kábel USB vstupného zariadenia k portu USB **C9** prijímača **A7**.
2. Kábel USB **A6** pripojte k portu USB **B10** vysielača **A1**.
3. Druhý koniec kábla USB **A6** pripojte k portu USB vášho zdrojového zariadenia.

Používanie

Nastavenie režimu zobrazenia

- i** Extender sa dá nastaviť do grafického režimu alebo obrazového režimu.
1. Stlačením tlačidiel režimu zobrazenia **B2C2** prepnete medzi režimami zobrazenia.
 2. Podržaním stlačeného tlačidla režimu zobrazenia **B2C2** optimalizujete prenos signálu.

Režim rozdeľovača

- i** Pripojte viacero prijímačov (nie sú súčasťou dodávky) k vysielaču.
1. Nastavte jednotky **A1A7** do režimu **SP** pomocou prepínačov režimu **B4C4**.

Režim prepínača

- i** Pripojte viacero vysielačov (nie sú súčasťou dodávky) k prijímaču
 1. Nastavte jednotky **A1A7** do režimu **SW** pomocou prepínačov režimu **B4C4**.
 2. Nastavte vysielače **A1** na rôzne kanály pomocou tlačidiel identifikátorov kanálov **B3**.
 3. Nastavte prijímač **A7** na rovnaký kanál ako kanál vysielačov **A1** pomocou tlačidla identifikátora kanála **C3**.
- i** Prepínajte medzi rôznymi vysielačmi pomocou tlačidla identifikátora kanála **C3**.

Resetovanie výrobku

Podržaním stlačeného resetovacieho tlačidla **B1C1** na 6 sekúnd obnovíte predvolené nastavenia výrobku z výroby.

Údržba

- Výrobok pravidelne čistite mäkkou, čistou a suchou utierkou. Vyhnite sa brúsny
- materiálom, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky ako čpavok,
- kyselinu alebo acetón.

Záruka

Akákoľvek zmena a/alebo úprava výrobku má za následok neplatnosť záruky. Neberieme žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym použitím výrobku.

Tento výrobok je určený len na súkromné použitie (bežné používanie v domácnosti).

Spoločnosť Nedis nebude niesť zodpovednosť za opotrebovanie, chyby a/alebo škody spôsobené komerčným použitím tohto výrobku.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Vyhotovenie a technické údaje sa môžu bez upozornenia meniť. Všetky logá, značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov a podľa toho sa k nim pristupuje.



Tento symbol signalizuje, že tento výrobok sa v celej EÚ nesmie vyhodiť do domového odpadu. Aby sa zabránilo škode na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví neriadenou likvidáciou odpadu, ste zodpovední za recyklovanie, aby sa podporilo udržateľné opätovné využívanie surovín. Ak sa chcete zbaviť použitého výrobku, môžete využiť bežné vratné miesta alebo zberné systémy, prípadne sa obráťte na predajňu, kde ste výrobok kúpili. Tam dokážu výrobok zrecyklovať tak, aby sa chránilo životné prostredie.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok VTRA3470AT našej značky Nedis®, vyrobený v Číne, bol preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí smernica RED 2014/53/EÚ.

-
- Úplné znenie Vyhlásenia o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných údajov) môžete nájsť a stiahnuť na:
- nedis.sk/VTRA3470AT#support
-
-
-
-
-
-
-
-