



## EN Instruction manual for LED light panel WO719

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. The installation must be performed by qualified personnel only.

	WO719
Power/Příkon/Príkon	22W
Dimension/Rozměry/ Rozmery (mm)	345 x 48
IP protection/Krytí/ Krytie	IP20

### Packaging content:

Obsah balení:  
Obsah balenia:



## CZ Návod k použití světelného panelu Solight WO719

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnemu použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou umožňující změnu přednastavených režimů svícení pomocí obyčejného vypínače bez použití dálkového ovladače.

- 1) Prvním zapnutím vypínače rozsvítíte první režim svícení.
- 2) Pokud v rozmezí 1sec - 2 min po prvním rozsvícení světlo vypnete a znova zapněte následující přednastavený režim svícení. Takto opakujte pro změnu dalších režimů.
- 3) Pokud světlo vypnete a znova rozsvítíte za déle než 2 min, aktivuje se naposledy zapnutý režim svícení.

## SK Návod na použitie svetelného panelu Solight WO719

Vážený zákazník, d'akujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosť. Predídeť tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebiciov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

LED osvetlení disponuje zabudovanou elektronikou umožňujúci změnu prednastavených režimov svícení pomocí obyčajného vypínače bez použitia dálkového ovladača.

- 1) Prvým zapnutím vypínače rozsvítíte prvý režim svícení.
- 2) Pokud v rozmezí 1sec - 2 min po prvým rozsvícení světlo vypnete a znova zapniete následujúci prednastavený režim svícení. Takto opakujte pre zmene ďalších režimov.
- 3) Pokud světlo vypnete a znova rozsvítíte za deľne než 2 min, aktivuje sa naposledy zapnutý režim svícení.

Svetlo lze ovládat i přiloženým ovladačem. Před použitím do něho vložte jednu 12V baterii (23A). Ovladač by měl být se světem spárován z výroby. Pokud tak však není, lze ovladač spárovat ručně. Postup je následující. Zapněte světlo a do tří vteřin od zapnutí stiskněte a držte tlačítko (●), dokud světlo neblinke. Pokud se tak nestane, vypněte světlo, počkejte 10 vteřin a vše zopakujte. Takto můžete na jeden ovladač napárovat několik světel.

Svetlo je možné ovládať aj priloženým ovládačom. Pred použitím do neho vložte jednu 12V batériu (23A). Ovládač by mal byť so svetlom spárovany z výroby. Ak tak však nie je, možno ovládač spárovať ručne. Postup je nasledujúci. Zapnite svetlo a do troch sekúnd od zapnutia stlačte a držte tlačidlo (●), kým svetlo neblinke. Ak sa tak nestane, vypnite svetlo, počkajte 10 sekúnd a všetko zopakujte. Takto môžete na jeden ovládač napárovať niekoľko svetiel.

- (+) zapíná a vypíná světlo / zapína a vypína svetlo
- (●) mění přednastavené režimy svícení / mení prednastavené režimy
- (\*) zosilňuje a zeslabuje intenzitu / zosilňujú a zoslabujú intenzitu
- (+) (-) mění teplotu barvy, barvu změňte stisknutím tlačítka, pro plynulejší prechod tlačítko držte / mení teplotu farby, farbu zmeníte stlačením tlačidla, pre plynulejší prechod tlačidlo držte