

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VAROVÁNÍ


- Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že napětí ve vaší síti odpovídá provoznímu napětí tohoto výrobku. V opačném případě může dojít k poškození výrobku a vzniku nebezpečí.
- Svítilno se během provozu zahřívá, zajistěte proto dostatečnou ventilaci prostoru v okolí žárovky, aby byl zajištěn odvod tepla.
- Pouze pro vnitřní použití ☺
- Světelný zdroj v tomto svítidle nelze vyměnit, po skončení jeho životnosti je třeba vyměnit celé svítidlo.
- Externí ohebný vodič nebo kabel tohoto svítidla nelze vyměnit, pokud je kabel poškozen, svítidlo musí být zlikvidováno.
- Svorkovnice není součástí balení. Instalaci musí provést kvalifikovaná osoba.
- Svítilno třídy II ☑

INSTALACE

1. OTEVŘETE BALENÍ A VYMĚTE PODHLEDOVÉ SVÍTIDLO.




* Před instalací se ujistěte, že je napájení vypnuto, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Instalaci je nutné provést přesně dle pokynů uvedených v příručce, v případě nesprávné instalace hrozí pád výrobku, požár, úraz elektrickým proudem atd.




2. VYVRTEJTE OTVORY VE STROPĚ

Pomocí vhodných nástrojů vyvrtejte otvory podle velikosti podhledového svítidla. (Velikost otvorů pro chytré podhledové svítidlo Yeelight M2 a chytré bodové svítidlo Yeelight M2 je 70-80 mm, velikost otvorů pro chytré podhledové svítidlo M2 Pro je 90-100 mm.)




3. PŘIPOJENÍ VODIČŮ

Připojte dané vodiče ke svorkovnici zařízení. Doporučujeme obrátit se na odborníky, které zařízení nainstalují a zprovozní. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro elektroinstalaci. Poznámka: Fázový vodič je hnědý, nulový vodič je modrý.



4. INSTALACE ZAŘÍZENÍ NA STROP



Stlačte upínací pružiny svítidla a vedte je do otvorů ve stropě. Upozornění:

- Před instalací, vyjmutím a kontrolou zařízení se ujistěte, že je napájení vypnuto.
- Používejte pouze v suchém prostředí.
- Výrobek je vhodný k instalaci na strop o tloušťce 5-16 mm.



Svítilna nezakrývejte tepelně izolačním materiálem.

5. PŘIPOJENÍ K APLIKACI YEELIGHT

- Pro připojení k aplikaci a následné ovládání chytrého zařízení je výrobek nutné používat v kombinaci s Bluetooth Mesh Gateway, kterou je nutné přikoupit samostatně.
- Před připojením zařízení k aplikaci a následném ovládní zařízení jej resetujte a ujistěte se, že Bluetooth Mesh Gateway je připojena k síti.
- Tento výrobek lze ovládat pomocí aplikace Yeelight a propojit s ostatními výrobky.
- Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci Yeelight. Uživatelé, kteří již aplikaci používají, mohou rovnou přejít na stránku připojení zařízení. Nebo vyhledejte „Yeelight“ v obchodě s aplikacemi a následně aplikaci stáhněte a nainstalujte.
- Přejděte na domovskou stránku aplikace, klikněte na symbol „+“ v pravém horním rohu a podle pokynů přidejte zařízení. Nebo použijte Mesh Gateway s hlasovou funkcí a vyslovte příkaz: „Discover device“ („Najdi zařízení“) a podle hlasových pokynů připojte zařízení.

* Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi a máte přístup k internetu (tento výrobek nepodporuje 5G síť). Jméno tohoto výrobku v seznamu aplikací je „Downlight & Spotlight M2“.



Upozornění: V důsledku neustálého vývoje aplikace Yeelight se skutečný postup může od výše uvedeného postupu mírně lišit. Postupujte podle pokynů aktuální verze aplikace.

JAK RESETOVAT

Pomocí vypínače pětkrát za sebou vždy na dvě sekundy rozsvítíte a zhasnete světlo. Svítidlo začne pulzovat a po 5 sekundách se automaticky restartuje a rozsvítí bíle, což znamená, že svítidlo bylo úspěšně resetováno.

SPECIFIKACE	Yeelight Mesh Downlight M2	Yeelight Mesh Downlight M2 Pro	Yeelight Mesh Spotlight M2
Model	YLTS02YL	YLTS03YL	YLTS04YL
Úhel paprsku	75°	65°	30°
Jmenovitý výkon	5W	8W	5W
Světelný tok	350 lm	600 lm	350 lm
Rozměry výrobku	Ø 93 x 73,5 mm	Ø 113 x 81,5 mm	Ø 93 x 73,5 mm
Velikost otvorů	70-80 mm	90-100 mm	70-80 mm
Jmenovitý příkon:	220-240 V ~ 50/60 Hz, 0,045 A	220-240 V ~ 50/60 Hz, 0,065 A	220-240 V ~ 50/60 Hz, 0,045 A
Teplota barvy	2 700 K - 6 500 K		
Bezdrátové připojení	Bluetooth 4.2		
Obsah balení	Výrobek, uživatelská příručka		
Součinitel výkonu	0,5		
Frekvenční pásmo	2 402 MHz- 2 480 MHz		
Max. výstupní výkon	6,81 dBm		

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., prohlašuje, že typ zařízení YLTS02YL, YLTS03YL, YLTS04YL jsou v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda



SK | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VAROVANIE


- Pred použitím tohto výrobku sa ubezpečte, že napätie vo vašej sieti zodpovedá prevádzkovému napätiu tohto výrobku. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobku a vzniku nebezpečenstva.
- Svietidlo sa počas činnosti zahrieva, preto zabezpečte dostatočnú ventiláciu priestoru v okolí žiarovky, aby sa zaistilo odvádzanie tepla.
- Len pre použitie v interiéri ☺
- Svetelný zdroj v tomto svietidle nemožno vymeniť, po skončení jeho životnosti treba vymeniť celé svietidlo.
- Externý ohybný vodič alebo kábel tohto svietidla nemožno vymeniť, ak je kábel poškodený, svietidlo musí byť zlikvidované.
- Svorkovnica nie je súčasťou balenia. Inštaláciu musí urobiť kvalifikovaná osoba.
- Svietidlo triedy II ☑

INŠTALÁCIA

1. OTVORTE BALENIE A VYBERTE PODHĽADOVÉ SVIETIDLO.




* Pred inštaláciou sa ubezpečte, že napájanie je vypnuté, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Inštaláciu treba urobiť presne podľa pokynov uvedených v príručke, v prípade nesprávnej inštalácie hrozí pád výrobku, požiar, úraz elektrickým prúdom atď.



2. VYVŔAJTE OTVORY V STROPE

Pomocou vhodných nástrojov vyvŕtajte otvory podľa veľkosti podhľadového svietidla. (Veľkosť otvorov pre inteligentné podhľadové svietidlo Yeelight M2 a inteligentné bodové svietidlo Yeelight M2 je 70 až 80 mm, veľkosť otvorov pre inteligentné podhľadové svietidlo M2 Pro je 90 až 100 mm.)




3. PRIPOJENIE VODIČOV

Pripojte príslušné vodiče k svorkovnici zariadenia. Odporúčame obrátiť sa na odborníkov, ktorí zariadenie nainštalujú a uvedú do činnosti. Dodržujte bezpečnostné predpisy pre elektroinštaláciu. Poznámka: Fázový vodič je hnedý, nulový vodič je modrý.



4. INŠTALÁCIA ZARIADENIA NA STROP

Stlačte upínacie pružiny svietidla a vedte ich do otvorov v strope.



Upozornenie:

- Pred inštaláciou, vybratím a kontrolou zariadenia sa ubezpečte, že napájanie je vypnuté.
- Používajte iba v suchom prostredí.
- Výrobok je vhodný na inštaláciu na strop, ktorý má hrúbku 5- 16 mm.



Svietidlá nezakrývajte tepelne izolačným materiálom.

5. PRIPOJENIE K APLIKÁCII YEELIGHT

- Pred pripojením k aplikácii a následným ovládním inteligentného zariadenia treba výrobok používať v kombinácii s Bluetooth Mesh Gateway, ktorú treba prikúpiť samostatne.
- Pred pripojením zariadenia k aplikácii a následným ovládním zariadenia ho resetujte a zabezpečte sa, že Bluetooth Mesh Gateway je pripojená k sieti.
- Tento výrobok možno ovládať pomocou aplikácie Yeelight a spojiť s ostatnými výrobkami.
- Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu Yeelight. Uživatelia, ktorí už aplikáciu používajú, môžu prejsť rovno na stránku pripojenia zariadenia. Alebo vyhľadajte „Yeelight“ v obchode s aplikáciami a potom aplikáciu stiahnite a nainštalujte.
- Přejděte na domovskou stránku aplikácie, kliknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu a podľa pokynov pridajte zariadenie. Alebo použijte Mesh Gateway s hlasovou funkciou, vyslovte príkaz: „Discover device“ („Najdi zariadenie“) a zariadenie pripojte podľa hlasových pokynov.

* Ubezpečte sa, že ste pripojení k sieti Wi-Fi a že máte přístup k internetu (tento výrobek nepodporuje 5G síť). Názov tohto výrobku v zozname aplikácií je „Downlight & Spotlight M2“.



Upozornenie: V dôsledku neustáleho vývoja aplikácie Yeelight sa skutočný postup môže od vyššie uvedeného postupu trochu líšiť. Postupujte podľa pokynov aktuálnej verzie aplikácie.

AKO RESETOVAŤ

Pomocou vypínača päťkrát za sebou vždy na dve sekundy rozsvietite a zhasnete svetlo. Svetidlo začne svetelne pulzovať a po 5 sekundách začne svietiť nepretržite, čo znamená, že svietidlo bolo úspešne resetované.

ŠPECIFIKÁCIE	Yeelight Mesh Downlight M2	Yeelight Mesh Downlight M2 Pro	Yeelight Mesh Spotlight M2
Model	YLTS02YL	YLTS03YL	YLTS04YL
Uhol lúča	75°	65°	30°
Menovitý výkon	5W	8W	5W
Svetelný tok	350 lm	600 lm	350 lm
Rozmery výrobku	Ø 93 x 73,5 mm	Ø 113 x 81,5 mm	Ø 93 x 73,5 mm
Veľkosť otvorov	70-80 mm	90-100 mm	70-80 mm
Menovitý príkon:	220-240 V ~ 50/60 Hz, 0,045 A	220-240 V ~ 50/60 Hz, 0,065 A	220-240 V ~ 50/60 Hz, 0,045 A
Teplota farby	2 700 K - 6 500 K		
Bezdrôtové pripojenie	Bluetooth 4.2		
Obsah balenia	Výrobok, uživatelská příručka		
Součinitel výkonu	0,5		
Frekvenčné pásmo	2 402 MHz- 2 480 MHz		
Max. výstupný výkon	6,81 dBm		

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s tímto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EU). Ich likvidácia spolu s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všetky elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními a evropskými předpisy na určených zberných miestach s príslušným oprávněním a certifikátom podľa miestnych a legislativných predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Qingdao Yeelink Information Technology Co., týmto vyhlasuje, že zariadenia typu YLTS02YL, YLTS03YL, YLTS04YL sú v súlade so směrnicami EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda



ID 00193, 00194, 00195



Yeelight Mesh Downlight M2
Yeelight Mesh Spotlight M2

CZ | Uživatelská příručka
SK | Uživatelská príručka
SL | Navodila za uporabo
HU | Használati útmutató

Dovozce | Dovozca | Uvoznik | Importör
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha
Česká republika, CZ
www.xiaomi.cz | www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca | Proizvajalec | Gyártók
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
F10-B4, Bldg B, International Innovation Park#1
Keyuanwei Rd, Laoshan | China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne
Proizvedeno na Kitajskem | Készült Kína

SPECIFIKÁCIÓ*
MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

- Ahhoz, hogy okoskészülékét az alkalmazáshoz csatlakoztassa, majd arról vezérelje, Bluetooth Mesh Gateway-jel kell kombinálnia, amit külön meg kell vásárolni.
- Mielőtt okoskészülékét az alkalmazáshoz csatlakoztatja, majd arról vezéri, resetelje, és bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth Mesh Gateway csatlakozik a hálózathoz.
- Ezt a terméket a Yeeligh alkalmazás segítségével lehet vezérelni, és más termékekkel is össze lehet kapcsolni.
- Olvassa be a QR-kódot, töltsse le és telepítse fel a Yeelight alkalmazást. Ha az alkalmazást már használja, közvetlenül átélhető a készülék csatlakoztatása oldalra. Vagy keressen rá a „Yeelight” szóra az alkalmazásboltban, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.
- Lépjön az alkalmazás kezdőlapjára, kattintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, és az utasítások szerint adja hozzá a készüléket. Vagy használja a Mesh Gateway hangfunkcióját, és mondja ezt a parancsot: „Discover device” („Találd meg az eszközt”) és a hangutasítások szerint csatlakoztassa a készüléket.

* Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és van internetelérése (ez a termék nem támogatja az 5G hálózatot). A termék neve az alkalmazáslistában „Downlight & Spotlight M2”.





Figyelmeztetés: A Yeelight folyamatos fejlesztésének eredményeképpen a valós eljárás némileg különbözhet a fent ismertetett eljárástól. Az alkalmazás aktuális verziójának utasításait kövesse.

HOGYAN LEHET RESETELNI
A kapcsoló segítségével ötször 2-2 másodpercre gyújtsa meg, majd oltsa le a lámpát. A lámpa fénye villogni kezd, és 5 másodperc után folyamatosan kigyullad, ami azt jelenti, hogy a resetelés sikeres volt.


4. A KÉSZÜLÉK PLAFONRA SZERELÉSE

Nyomja össze a lámpa feszítőrugóját, és vezesse be a mennyezeten lévő lyukba.



Figyelmeztetés:


- A készülék telepítésekor, kivételekor és ellenőrzésekor győződjön meg róla, hogy a tápellátás ki van kapcsolva.
- Csak száraz környezetben használja.
- A termék 5-16 mm vastag mennyezetre telepíthető.



A lámpákat ne takarja le hőszigetelő anyaggal.

2. FÜRJON LYUKAKAT A MENNYEZETBE

Megfelelő szerszámok segítségével fúrjon a mennyezeti lámpa számára megfelelő méretű lyukakat. (A lyukak mérete az okos Yeelight M2 mennyezeti lámpa és a Yeelight M2 spotlámpa számára 70-80 mm, M2 Pro mennyezeti lámpa esetén 90-100 mm.)



3. A VEZETÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa az adott vezetékeket a készülék sorkapcsához. Javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez, aki a készüléket felszereli és beüzemeli. Tartsa be az elektromos berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásokat. Megjegyzés: A fázisvezeték barna, a nullás vezeték kék.

Fázisvezeték (L)



Nullás vezeték (N)


HU | FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM


- A termék használatba vétele előtt győződjön meg róla, hogy hálózata megfelel a termék üzemi feszültségének. Ellenkező esetben a termék meghibásodhat, és veszélyt okozhat.
- A lámpa az üzemelés során felmelegszik, ezért biztosítsa az izzó közelében a megfelelő szellőzést, ami a hőt elvezeti.
- Kizárólag beltéri használatra ☺
- A fényforrást ebben a lámpában nem lehet cserélni, élettartama vége után az egész lámpát kell kicserélni.
- A külső hajlékony vezetéket és a lámpa kábelét nem lehet cserélni, ha a kábel megsérül, a lámpát meg kell semmisíteni.
- A sorkapocs nem a csomag része. A telepítést szakképzett személynek kell végeznie.
- II. osztályú fényforrás ☑

TELEPÍTÉS

- NYISSA KI A CSOMAGOT, ÉS VEGYE KI A MENNYEZETI LÁMPÁT.



* Telepítés előtt győződjön meg róla, hogy a tápellátás ki van kapcsolva, nehogy áramütést szenvedjen. A telepítést pontosan az útmutató utasításai szerint kell végezni, nem megfelelő telepítés esetén a termék leeshet, tűz vagy áramütés veszélye fenyeget.




TEHNIČNI PODATKI*	Yeelight Mesh Downlight M2	Yeelight Mesh Downlight M2 Pro	Yeelight Mesh Spotlight M2
Model	YLTS02YL	YLTS03YL	YLTS04YL
Kot žarka/A sugár szöge	75°	65°	30°
Nazivna moč/Névleges teljesítmény	5W	8W	5W
Svetlobni tok/Fényáram	350 lm	600 lm	350 lm
Dimenzije izdelka/A termék méretei	∅ 93 x 73,5 mm	∅ 113 x 81,5 mm	∅ 93 x 73,5 mm
Velikost lukenj/A lyukak mérete	70-80 mm	90-100 mm	70-80 mm
Nazivna vhodna moč/Névleges teljesítmény	220-240 V ~ 50/60 Hz, 0,045 A	220-240 V ~ 50/60 Hz, 0,065 A	220-240 V ~ 50/60 Hz, 0,045 A
Barvna temperatura/ Színhőmérséklet	2 700 K- 6 500 K		
Brezžična povezava/Vezeték nélküli csatlakozó	Bluetooth 4.2		
Vsebina pakiranja/A csomag tartalma	Izdelek, uporabniški priročnik/ Termék, használati útmutató		
Faktor moči/A csomag tartalma	0,5		
Frekvenčni pas/Frekvenciasáv	2 402 MHz- 2 480 MHz		
Maks. izhodna moč/Kimeneti teljesítmény	6,81 dBm		

5. POVEZAVA Z APLIKACIJO YEELIGHT

- Če se želite povezati z aplikacijo in nato upravljati pametno napravo, morate izdelek uporabljati v kombinaciji z Bluetooth Mesh Gateway, ki ga je treba kupiti posebej.
- Preden napravo povežete z aplikacijo in nato upravljate, jo ponastavite in se prepričajte, da je Bluetooth Mesh Gateway povezan z omrežjem.
- Ta izdelek lahko upravljate z aplikacijo Yeelight in ga povežete z drugimi izdelki.
- Skenirajte QR kodo ter prenesite in namestite aplikacijo Yeelight. Uporabniki, ki že uporabljate aplikacijo, se lahko povežejo direktno s povezovalno napravo na spletni strani. Ali pa poiščite »Yeelight« v trgovini z aplikacijami in nato naložite in namestite aplikacijo.
- Pojdite na domačo stran aplikacije, kliknite simbol »+« v zgornjem desnem kotu in sledite navodilom za dodajanje naprave. Ali pa uporabite Mesh Gateway z glasovno funkcijo in izgovorite ukaz: »Discover device« (»Odkrij napravo«) in sledite glasovnim navodilom za povezovalno napravo.

* Prepričajte se, da ste povezani v omrežje Wi-Fi in imate dostop do interneta (ta izdelek ne podpira omrežij 5G). Ime tega izdelka na seznamu aplikacij je »Downlight & Spotlight M2«.





Opozorilo: Zaradi nenehnega razvoja aplikacije Yeelight se lahko dejanski postopek nekoliko razlikuje od zgoraj navedenega postopka. Sledite navodilom trenutne različice aplikacije.

KAKO PONASTAVITI

S pritiskom na stikalo petkrat zaporedoma za dve sekundi vklopite in izklopite svetilo. Svetilo začne utripati in po 5 sekundah neprekinjeno svetiti, kar pomeni, da je bilo uspešno ponastavljeno.


4. VGRADNJA STROPNE OPREME

Stisnite vpenjalne vzmeti svetila in jih vodite v luknje na stropu.



Opozorilo:


- Pred vgradnjo in kontrolo opreme se prepričajte, da je napajanje izključeno.
- Uporabljajte samo v suhem okolju.
- Izdelek je primeren za vgradnjo na strop debeline 5–16 mm.



Svetila ne pokrivajte s toplotno izolacijskim materialom.

2. IZVRTAJTE LUKNJE V STROPU

S pomočjo ustreznega orodja izvrtajte luknje glede na velikost stropnega svetila. (Velikost lukenj za pametno stropno svetilo Yeelight M2 in pametno točkovno svetilo Yeelight M2 je 70–80 mm, velikost lukenj za pametno stropno svetilo M2 Pro pa je 90–100 mm.)



3. POVEZAVA VODNIKOV

Vodnike priključite na priključni blok naprave. Priporočamo, da se obrnete na strokovnjake, ki bodo napravo namestili in dali v pogon. Upoštevajte varnostne predpise za električne instalacije. Opomba: Fazni vodnik je rjave barve, nevtralni vodnik pa modre barve.

Fazni vodnik (L)



Nevtralni vodnik (N)

SL | UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SVARILO

- Pred uporabo izdelka se prepričajte, da napetost vašega omrežja ustreza obratovalni napetosti izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe izdelka in nevarnosti.
- Svetilo se med delovanjem segreva, zato poskrbite za zadostno prezračevanje prostora okoli žarnice, da zagotovite odvajanje toplote.
- Samo za notranjo uporabo ☺
- Vira svetlobe v tem svetilu ni mogoče zamenjati, po koncu njegove življenjske dobe je treba zamenjati celotno svetilo.
- Zunanega gibljivega kabla tega svetila ni mogoče zamenjati, če je kabel poškodovan, je treba svetilo zavreči.
- Priključni blok ni vključen v paketu. Namestitev mora izvesti kvalificirana oseba.
- Svetilo razreda II ☑

NAMESTITEV

- ODPRITE EMBALAŽO IN ODSTRANITE STROPNO SVETILO.



* Pred namestitvijo se prepričajte, da je napajanje izključeno, da preprečite električni udar. Namestitev mora biti izvedena natančno v skladu z navodili v priročniku, v primeru nepravilne namestitve obstaja nevarnost padca izdelka, požara, električnega udara itd.

